
MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NOTICE DE MONTAGE


MONTAGEANLEITUNG



COD BR: 224700


REV. 00 - 10/09/21

ADESIVO - 05X
STICKER - 05X
ADHESIVO - 05X
AUTOCOLLANT - 05X
AUFKLEBER - 05X



A

COD. 4462 - 07X



B

COD. 1669 - 06X



C

COD. 10063 - 10X



D

COD. 1668 - 24X

6.0 x 30



E

COD. 0329 - 17X

8.0 x 30




F

COD. 7313 - 04X



G

COD. 2511 - 07X



H

COD. 13153 - 05X


6.0 X 60



I


COD. 7519 - 52X

4.5 x 16




J

COD. 9509 - 01X




K

COD. 9895 - 10X



L

COD. 10084 - 01X



M

COD. 0357 - 56X

8.0 x 8.0




N

SAPATA - 05X
PLASTIC STOPPER - 05X
ALMOHADILLA DE
PLASTICO - 05X
BOUCHON PLASTIQUE - 05X
KUNSTSTOFFSTOPPER - 05X




O

COD. 0342 - 06X




P





DESCRIÇÃO/ DESCRIPTION/ DESCRIPCÍON/ DESCRIPTION/ BESCHREIBUNG

CÓD:224700							
PEÇA PART PIEZA PIÈCE STÜCK	**QUANTIDADE** QUANTITY CANTIDAD QUANTITÉ MENGE	**DESCRIÇÃO**	**DESCRIPTION**	**DESCRIPCIÓN**	**DESCRIPTION**	**BESCHREIBUNG**	**CAIXA** BOX CAJA BOÎTE BOX
01	**01**	BASE	BASE	BASE	BASE	BASIS	01
02	**01**	TAMPO	TOP PANEL	PANEL SUPERIOR	PLATEU	PLATTE	01
03	**01**	LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE	LATERAL IZQUIERDA	CÔTÉ GAUCHE	LINKE SEITE	01
04	**01**	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	LATERAL DERECHA	CÔTÉ DROITE	RECHTE SEITE	01
05	**02**	DIVISÓRIA	DIVIDER	DIVISION	DIVISEUR	ABTEILUNG	01
06	**01**	DIVISÓRIA CENTRAL	CENTER DIVIDER	DIVISION CENTRAL	DIVISEUR CENTRALE	ZENTRALE ABTEILUNG	01
07	**01**	SARRAFO FRONTAL	FRONT BATTEN	SARRAFO FRONTAL	LATTE ANTÉRIEURE	INNERE SEITE	01
08	**01**	PORTA DIREITA	RIGHT DOOR	PUERTA DERECHA	PORTE DROITE	RECHTE TÜR	01
09	**01**	PORTA ESQUERDA	LEFT DOOR	PUERTA IZQUIERDA	PORTE GAUCHE	LINKE TÜR	01
10	**01**	PORTA CENTRAL	CENTER DOOR	PUERTA CENTRAL	PORTE	TÜR	01
11	**02**	FUNDO LATERAL	SIDE BACKPLATE	FONDO LATERAL	FOND	RÜCKWAND / BODEN	01
12	**01**	FUNDO CENTRAL	CENTER BACKPLATE	FONDO CENTRAL	FOND	RÜCKWAND / BODEN	01
13	**02**	TRAVESSA MENOR	SHORT CROSPIECE	TRAVESAÑO MENOR	TRAVERSE PLUS PETITE	KLEINERE PLATTE	01
14	**02**	TRAVESSA MAIOR	LONG CROSPIECE	TRAVESAÑO MAIOR	TRAVERSE PLUS GRANDE	GRÖßERE PLATTE	01
15	**02**	PÉ ESQUERDO	LEFT LEG	PATA IZQUIERDA	PIED	FUß	01
16	**02**	PÉ DIREITO	RIGHT LEG	PATA DERECHA	PIED	FUß	01
17	**01**	PÉ CENTRAL	CENTER LEG	PATA CENTRAL	PIED	FUß	01

L:2195mm A:539 mm P:403 mm
W:86.42 inches H:21.22 inches D: 15.87 inches
L:2195mm A:539mm P:403 mm
L:2195mm H:539mm P:403 mm
B:2195mm H:539mm T:403 mm









40Kg = 88Lb
5Kg = 11Lb

01

COD. 0329	COD. 9509	
F	K	O


É obrigatório seguir a sequência corretamente para que a estrutura mantenha-se firme.
Is obligated to follow the sequence correctly tomake the structure stand firm.
Es obligado seguir la secuencia correcta para que la estructura sigue firme.
Il est obligatoire de suivre correctment la séquence pour que la structure reste ferme.
Die Reihenfolge muss unbedingt eingehalten werden, damit die Struktur festbleibt.






APLICAR COLA NOS FUROS INDICADOS
APPLY GLUE AS INDICATED
APLICAR EL PEGAMENTO EN LAS PERFORACIONES INDICADAS
APPLIQUEZ LA COLLE SUR LES TROUS INDIQUÉS
TRAGEN SIE DEN KLEBER IN DIE ANGEGEBENEN LöCHER AUF

02




COD. 0329	COD. 7313	COD. 7519	COD. 9509
F	G	J	K


03



04




05




06

COD. 0329	COD. 7313	COD. 7519	COD. 9509
F	G	J	K




07




COD. 0329	COD. 7313	COD. 7519	COD. 9509
F	G	J	K

08




09




COD. 0329	COD. 7313	COD. 7519	COD. 9509
F	G	J	K

10




11




12

COD. 10063	COD. 1668	COD. 9895
D	E	L




13




COD. 1669	COD. 10063	COD. 1668	COD. 7519	COD. 9895
C	D	E	J	L

14




15




16


A	COD. 10063 D	COD. 1668 E	COD. 9895 L	COD. 0357 N	COD. 0342 P




17




18







19





20

Atenção
Attention
Atención
Attention
Achtung


COD. 4462	COD. 7519
B 	J 






















21

COD. 7519	COD. 10084
J	M


Atenção
Attention
Atención
Attention
Achtung






22

COD. 1669	COD. 0329	COD. 13153	COD. 7519
C	F	I	J



23



24

